

アルコールチェッカー使用上のご注意

○飲酒されていない場合でもアルコールが検知される事がございます。運用面での回避をお願い致します。但し、検知の程度には個人差がございます。

分類	対象物	主な例	運用上の対策
飲料	コーヒー・紅茶類		食後15分以上経過後、水でうがいした上で測定する
	ジュース類	カルピス・オレンジ	
	栄養ドリンク	オロナミンC	
	スポーツドリンク		
食品	ガム・飴類		食後15分以上経過後、水でうがいした上で測定する
	パン類	食パン・菓子パン	
	味噌汁	味噌	2-3時間影響が続く事も有り、測定前は控える
	味噌のタレ	味噌	
	納豆		食後15分以上経過後、水でうがいした上で測定する
	キムチ		2-3時間影響が続く事も有り、測定前は控える
医薬外品	歯磨き粉		食後15分以上経過後、水でうがいした上で測定する
	口臭剤・先口剤	オーラ2・モンダミン	
	歯磨き粉	GUM	食後30分以上経過後、水でうがいした上で測定する
	入歯安定剤	クッションコレクト	
医薬品	うがい薬	イソジン	食後30分以上経過後、水でうがいした上で測定する
	喉スプレー		
喫煙	タバコ		喫煙後15分以上経過後、水でうがいした上で測定する

○次の例では、非常に稀ではございますが飲酒されていなくても検知する場合がございます。この場合、たいへん申し訳ございませんが、特別な運用方法でご対応頂きますよう宜しくお願い致します。

主な症状	備考
高血圧病	病気を患われている場合、又、その薬の服用により、アルコールチェッカーが反応する可能性のある物質が、呼気中に多く含まれる場合が有り、非常に稀ではありますが、飲酒されていなくても検知してしまう事がございます。 この場合は、アルコールチェッカーの使用が難しい為、別の特別な方法による運用のご検討をお願い致します。
心臓病	
糖尿病	
肝機能障害	
アレルギー性	
その他	
体調が悪い場合	個人差はありますが、稀に反応する場合があります。体調管理が重要となります。
特有の呼気	呼気には個人差があり、稀に反応する呼気をお持ちの方がいらっしゃいます。

ST 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎ 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>